STEPS PER ORCAD

Ecco gli steps necessari per realizzare un circuito stampato con OrCAD:

- 1. Capture*
 - 1.1. Preparazione Cartella per Progetto*
 - 1.2. Creazione Progetto*
 - 1.3. Disegno Schematico (Componenti, Fili, Alias)*
 - 1.4. Assegnazione FootPrint*
 - 1.5. DRC*
 - 1.6. Netlist*
 - 1.7. Bill of Materials*
- 2. Layout*
 - 2.1. Creazione Layout*
 - 2.2. Setting Layers e Nets*
 - 2.3. DRC Off*
 - 2.4. Piazzamento FootPrint (Placement)*
 - 2.5. DRC On*
 - 2.6. Sbroglio delle Piste (Routing)*
 - 2.7. Aggiustamento Dimensione delle Piste*
 - 2.8. Eliminazione del Testo Indesiderato*
 - 2.9. Inserimento Testo*
 - 2.10. Modifica Colori Layers*
 - 2.11. Salvataggio dei Layers come pdf*